



Instrucțiuni generale utilizare_Aparat de vidat_RS498-1

Instrucțiuni de utilizare – Aparat de vidat

1. Pregătire

- Conectează aparatul la priză.
- Așază-l pe o suprafață plană și uscată.
- Asigură-te că banda de sigilare și zona de aspirare sunt curate.

2. Pregătirea pungii

- Introdu alimentele în punga specială pentru vidat.
- Lasă aproximativ 4–5 cm liberi la capătul pungii (pentru sigilare).
- Nu supraîncărca punga și evită lichidele în exces.

3. Poziționarea pungii

- Deschide capacul aparatului.
- Așază marginea deschisă a pungii în canalul de aspirare.
- Închide capacul și apasă ferm până se fixează.

4. Vidare și sigilare

- Apasă butonul „Vacuum & Seal” (sau echivalent).
- Aparatul va extrage aerul și apoi va sigila automat punga.
- Așteaptă finalizarea procesului (indicator luminos sau oprire automată).



5. Scoaterea pungii

- După finalizare, deschide capacul.
- Scoate punga sigilată.
- Verifică dacă sigilarea este completă și uniformă.

6. Doar sigilare (opțional)

- Dacă vrei doar să sigilezi (fără vidare), apasă butonul „Seal”.
- Ideal pentru pungi obișnuite sau refolosite.

Sfaturi utile

- Pentru alimente umede (carne, fructe), poți congela ușor înainte de vidare.
- Curăță banda de sigilare după fiecare utilizare.
- Nu folosi pungi obișnuite – doar pungi speciale pentru vidare.
- Lasă aparatul să se răcească 1–2 minute între utilizări repetate.

Siguranță

- Nu introduce aparatul în apă.
- Nu folosi aparatul dacă cablul este deteriorat.
- Ține-l departe de copii în timpul funcționării.