



Curatator avansat cu ultrasunete pentru cosmetice, bijuterii, ochelari, portabil, sterilizeaza si dezinfecteaza, plastic si otel inoxidabil, alb, 600 ml_ Cod Produs TQ7931

Ghid de utilizare – Dispozitiv de curățare cu ultrasunete

Descriere generală:

Dispozitivul utilizează tehnologia ultrasunetelor pentru a curăța în profunzime obiecte mici, prin vibrații de înaltă frecvență care elimină murdăria din locuri greu accesibile.

Butoane și funcții:

Pe panoul de control ai:

- **Butonul Power (Pornire/Oprire):** Marchează începutul sau oprirea curățării.
 - **Buton Timer:**
 - Apăsare 1 dată: ciclu de 3 minute.
 - Apăsare 2 ori: ciclu de 5 minute.
 - **Indicatori LED:**
 - Se aprind pentru a semnaliza timpul selectat și funcționarea aparatului.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Așază aparatul pe o suprafață plană. Ventuzele de pe fundul aparatului oferă stabilitate.**
2. **Ridică capacul și umple cu apă recipientul (nu depăși linia maximă).**
 - Se poate folosi apă de la robinet.
 - Pentru o curățare mai eficientă, poți adăuga o picătură de detergent delicat.
3. **Plasează obiectele în cuvă (ochelari, ceas, bijuterii etc.).**



- Evită obiectele din lemn, piele sau cu pietre lipite slab.

4. **Apasă butonul Power, apoi selectează timpul dorit (3 sau 5 minute).**
5. **Așteaptă finalizarea ciclului. Aparatul se oprește automat.**
6. **Scoate obiectele, clătește-le cu apă curată (dacă ai folosit detergent) și șterge-le cu o lavetă moale.**

Umplerea și întreținerea rezervorului:

- **Umple cu apă până la 2/3 din capacitate (nu depăși nivelul maxim).**
- **După fiecare utilizare:**
 - Golește complet cuva.
 - Șterge cu o lavetă uscată sau lasă la uscat.
 - Evită scufundarea aparatului în apă (NU este complet etanș).
- **Curăță lunar cu o soluție slabă de oțet diluat, pentru a elimina depunerile de calcar.**

Recomandări utile:

Poți curăța în siguranță:

- Ochelari
- Ceasuri (fără curea din piele)
- Bijuterii (fără pietre lipite cu adeziv)
- Tacâmuri, aparate de ras, clești de unghii, suzete, chei

NU introduce:

- Obiecte electronice, telefoane
- Obiecte din lemn, piele, țesături



- Monede vechi sau obiecte fragile cu vopsea deteriorabilă

🔌 **Nu lăsa aparatul în priză după utilizare.**