



## Instrucțiuni generale utilizare\_Perie electrica rotativa de curatate 9 in 1 – 9 capete multifunctionale, 2 viteze, maner telescopic\_TQ4885

### Perie electrică rotativă pentru curățare – Instrucțiuni de utilizare (Română)

#### 1. Prezentare generală

Peria electrică rotativă este un dispozitiv pentru curățarea eficientă a diferitelor suprafețe din locuință, precum baie, bucătărie, podele, gresie, chiuvete, cadă sau alte suprafețe dure. Dispozitivul este **reîncărcabil, fără fir**, și vine cu mai multe capete de perie pentru diferite tipuri de curățare.

---

#### 2. Conținutul pachetului

În cutie veți găsi:

- 1 × unitate principală (motor electric)
  - 1 × mâner extensibil / tijă telescopică
  - mai multe **capete de curățare**:
    - perie rotundă mare
    - perie rotundă mică
    - perie conică pentru colțuri
    - bureți și discuri abrazive
  - 1 × cablu USB pentru încărcare
  - 1 × sac pentru depozitare
- 

#### 3. Încărcarea dispozitivului

1. Conectați cablul **USB** la portul de încărcare al aparatului.
  2. Conectați celălalt capăt la un adaptor USB sau la un port USB.
  3. Lăsați dispozitivul la încărcat aproximativ **2 ore**.
  4. După încărcare completă, bateria oferă până la **aprox. 90 de minute de utilizare**.
- 

#### 4. Montarea capetelor de perie

1. Alegeți capul de perie potrivit pentru suprafața dorită.
  2. Introduceți capul pe axul aparatului.
  3. Apăsăți până când se fixează ferm.
  4. Pentru îndepărtare, trageți ușor capul de perie.
- 

#### 5. Utilizarea aparatului



1. Dacă este necesar, atașați **mânerul extensibil** pentru a ajunge în zone mai înalte sau greu accesibile.
2. Apăsăți butonul **Power** pentru pornire.
3. Aparatul are **2 viteze**:
  - Viteză mică – pentru curățare delicată
  - Viteză mare – pentru murdărie persistentă
4. Aplicați ușor peria pe suprafață și lăsați rotația să curețe.

**Nu apăsați excesiv pe suprafață!!!**

---

## 6. Tipuri de capete și utilizarea lor

- **Perie rotundă mare** – podele, cadă, duș
  - **Perie rotundă mică** – chiuvete, robinete, plită
  - **Perie conică** – colțuri, rosturi de gresie
  - **Burete moale** – suprafețe delicate
  - **Disc abraziv** – murdărie dificilă
- 

## 7. Curățarea și întreținerea

1. Opriți aparatul după utilizare.
2. Scoateți capul de perie.
3. Clătiți capetele cu apă.
4. Lăsați-le să se usuce complet înainte de depozitare.

Nu scufundați **unitatea principală** în apă.

---

## 8. Măsuri de siguranță

- Nu utilizați aparatul în timp ce se încarcă.
  - Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate.
  - Nu permiteți copiilor să folosească aparatul fără supraveghere.
  - Nu utilizați produsul dacă cablul sau bateria sunt deteriorate.
- 

## 9. Depozitare

- Păstrați aparatul într-un loc uscat.
  - Folosiți **suportul de perete** sau sacul inclus pentru depozitare.
-



✓ **Sfaturi:**

Pentru rezultate mai bune, folosiți împreună cu detergent sau soluție de curățare potrivită pentru suprafața curățată.

