



## Aparat electric de vopsit si zugravit 650W, 800 ml\_ Cod produs: TQ45926

### Instrucțiuni de utilizare - Pulverizator electric

---

#### Componente principale:

1. **Unitate principală (motor electric)**
  2. **Furtun flexibil**
  3. **Pistol de pulverizare**
  4. **Recipient pentru vopsea**
  5. **Cap de pulverizare reglabil (orizontal/vertical/rotund)**
  6. **Cablul de alimentare**
- 

#### 1. Asamblare:

1. **Conectează furtunul** între unitatea principală și pistolul de pulverizare (intră doar într-o singură direcție).
  2. **Atașează recipientul de vopsea** la baza pistolului de pulverizare și înfiletează bine.
  3. **Asigură-te că duza** este montată corespunzător și orientată corect în funcție de tipul de pulverizare dorit:
    - Orizontal → jet vertical
    - Vertical → jet orizontal
    - Rotund → jet conic
- 

#### 2. Pregătirea vopselei:



- Diluează vopseaua conform instrucțiunilor producătorului (prea groasă poate bloca dispozitivul).
- Poți folosi o sită pentru a evita impuritățile.
- Încarcă recipientul până la maxim 700 ml.

**NOTĂ:** Testează vâscozitatea vopselei folosind o lingură sau o cană de test – ar trebui să curgă fluid, nu să picure greu.

---

### 3. Mod de utilizare:

1. **Conectează aparatul la priză.**
  2. **Comută întrerupătorul de pe unitatea albastră** (poziția ON).
  3. **Apasă trăgaciul pistolului** pentru a începe pulverizarea.
  4. Ține duza la o distanță de **15–30 cm** față de suprafața de vopsit.
  5. Mișcă pistolul **uniform** (sus-jos sau stânga-dreapta) pentru a evita pete sau acumulări.
- 

### 4. Curățare după utilizare:

1. Scoate recipientul cu vopsea și golește-l.
  2. Spală bine recipientul, duza și toate piesele cu apă caldă sau diluant (în funcție de tipul de vopsea folosit).
  3. Poți pulveriza apă curată pentru a curăța interiorul pistolului.
  4. **NU** scufunda unitatea electrică în apă!
- 

### 5. Sfaturi de siguranță:

- Nu folosi aparatul în spații prost ventilate.
- Nu lăsa cablul la îndemâna copiilor.



- Nu acoperi orificiile de ventilație ale unității principale.
- Nu pulveriza spre oameni, animale sau aparate electrice.

### Depanare rapidă:

| <b>Problemă</b>        | <b>Cauză posibilă</b>  | <b>Soluție</b>                 |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nu pulverizează        | Vopsea prea groasă     | Diluează corespunzător         |
| Pulverizare neuniformă | Duza înfundată         | Curăță duza                    |
| Scurgeri de vopsea     | Filet slab la rezervor | Strânge bine capacul           |
| Motorul nu pornește    | Nu e conectat la priză | Verifică alimentarea electrică |



